Python 离散小波分析

Dezeming Family

2022年5月15日

DezemingFamily 系列书和小册子因为是电子书,所以可以很方便地进行修改和重新发布。如果您获得了 DezemingFamily 的系列书,可以从我们的网站 [https://dezeming.top/] 找到最新版。对书的内容建议和出现的错误欢迎在网站留言。

目录

		波变换函数	1
		wt 函数	
	2 1	波变换测试 效据准备	
	3 1	波逆变换 函数介绍 程序测试	
矣 ·	老女声		1

一 离散小波变换函数

11 dwt 函数

我们可以通过下面的函数来查看有哪些小波可以用于离散小波变换:

```
wavlist = pywt.wavelist(kind='discrete')
print(wavlist)
```

得到:

```
['bior1.1', 'bior1.3', 'bior1.5', 'bior2.2', 'bior2.4', 'bior2.6', '
1
         bior2.8', 'bior3.1', 'bior3.3', 'bior3.5', 'bior3.7', 'bior3.9', '
         bior4.4', 'bior5.5', 'bior6.8', 'coif1', 'coif2', 'coif3', 'coif4',
         coif5', 'coif6', 'coif7', 'coif8', 'coif9', 'coif10', 'coif11', '
         coif12', 'coif13', 'coif14', 'coif15', 'coif16', 'coif17', 'db1', '
         db2', 'db3', 'db4', 'db5', 'db6', 'db7', 'db8', 'db9', 'db10', 'db11'
         , 'db12', 'db13', 'db14', 'db15', 'db16', 'db17', 'db18', 'db19', '
         db20', 'db21', 'db22', 'db23', 'db24', 'db25', 'db26', 'db27', 'db28'
         , 'db29', 'db30', 'db31', 'db32', 'db33', 'db34', 'db35', 'db36', '
         db37', 'db38', 'dmey', 'haar', 'rbio1.1', 'rbio1.3', 'rbio1.5',
         rbio2.2', 'rbio2.4', 'rbio2.6', 'rbio2.8', 'rbio3.1', 'rbio3.3', '
         rbio3.5', 'rbio3.7', 'rbio3.9', 'rbio4.4', 'rbio5.5', 'rbio6.8',
         sym2', 'sym3', 'sym4', 'sym5', 'sym6', 'sym7', 'sym8', 'sym9', 'sym10
         ', 'sym11', 'sym12', 'sym13', 'sym14', 'sym15', 'sym16', 'sym17', '
         sym18', 'sym19', 'sym20']
```

一共 106 个。

pywt.dwt 用于离散小波变换,参数列表为:

```
[cA,cD] = dwt(data, wavelet, mode='symmetric', axis=-1)
```

wavelet 表示小波名称。mode 表示数据扩展的方式 [4]: 因为计算机处理的数据是有限位数据,采用级联滤波器组算法做离散小波变换之前,需要对数据进行一些额外的外扩。比如填充 0,即 mode='zero';还 比如根据数组的第一位和最后一位的值分别往两边用常量外扩,即 mode='constant'。symmetric 表示对称外扩。我们之前介绍过补 0 的方法,但是注意,这可能会引入一个跳变的过程,给小波分析带来不利影响,因此会采样其他的填补方式,例如 symmetric。

12 wavedec 函数

如果有时候想一次多变换几个 level,则可以使用 wavedec 函数,该函数参数列表是:

```
[cA_n, cD_n, cD_n-1, ..., cD2, cD1] = pywt.wavedec(data, wavelet, mode=' symmetric', level=None, axis=-1)
```


level 就是进行分解的次数, cD_n 中的 n 等于 level 值。

二 离散小波变换测试

21 数据准备

我们采用的数据是:

生成图像为:




22 离散小波变换

我们先用 dwt 函数,通过循环的方式来分解四次:

```
wavename = 'db5'
1
   cA = []
2
   cA.append(data)
3
   cD = []
4
   for i in range (0,4):
5
       cA1, cD1 = pywt.dwt(cA[i], wavename, mode='periodic')
6
7
       cA. append (cA1)
       cD. append (cD1)
8
       imageIndex = '51' + str(i+2)
9
       plt . subplot(int(imageIndex))
10
       x1 = range(len(cA1))
11
       plt.plot(x1, cA1)
12
   plt.show()
13
```

得到结果为:




可以看到下标不断减半,而随着变换的进行,数据的大致轮廓被提取了出来,也可以可视化 cD 来查看细节部分,这里不再介绍。

也可以使用 wavedec 来进行变换:

```
1 wavename = 'db5'
```

可以看到得到的结果是一样的:



三 离散小波逆变换

31 函数介绍

pywt 的 idwt 函数参数列表如下:

```
1 rec = def idwt(cA, cD, wavelet, mode='symmetric', axis=-1)
```


定义都很清楚明确,这里就不解释了。

32 程序测试

测试代码如下:

```
(cA, cD) = pywt.dwt(data, 'db5', mode='smooth')
1
   plt.subplot(512)
2
   plt.plot(cA)
3
   data2 = pywt.idwt(cA, cD, 'db5', mode='smooth')
4
   plt.subplot(513)
5
   plt.plot(data2)
6
   cA_2 = pywt.idwt(cA, None, 'db5', mode='smooth')
7
8
   plt.subplot(514)
   plt.plot(cA 2)
9
   cD_2 = pywt.idwt(None, cD, 'db5', mode='smooth')
10
   plt.subplot(515)
11
   plt.plot(cD_2)
12
   plt.show()
13
```

'smooth' 模式表示根据信号两端的导数来进行扩张,进行 idwt 以后的信号恢复到原信号长度。我们也可以单独对 cA 或者 cD 做离散小波逆变换。图示如下:



参考文献

- $[1] \ https://github.com/PyWavelets/pywt$
- [2] https://pywavelets.readthedocs.io/en/latest/
- $[3] \ https://pywavelets.readthedocs.io/en/latest/ref/index.html$
- $[4] \ https://pywavelets.readthedocs.io/en/latest/ref/signal-extension-modes.html\#ref-modes.pdf.$